


OPERATING INSTRUCTIONS

Installing the battery: Remove the cover on the battery compartment located on the right side of the alarm. Extend the wires and snap a 9-volt battery onto the connector. Place the battery back in the compartment. Replace the cover.

Positioning the sensor: The sensor is located on the bottom of the alarm. The alarm can be placed directly on the floor with the sensor compartment closed, or the sensor compartment can be opened and the sensor wires extended to reach a sump pit or another remote location. The alarm can be hung on a nail or screw in the wall with the sensor extended, and the sensor can be secured in place through the holes in the sensor panel. Six feet of wire are attached to the sensor, but up to 100 ft. can be spliced into the line.

Replacing the battery: Replace the battery if the alarm has operated for an extended period of time, or if the battery expiration date is approaching. You may want to mark the battery expiration date on a piece of tape and attach it to the alarm when you install the battery.



Limited Warranty

GLENTRONICS, INC. warrants this product against defects in material or workmanship for a period of 5 years from the date of the first retail purchase. GLENTRONICS shall at its sole and absolute option, either repair or replace at no charge the defective unit with the same model or an equivalent model.

To obtain warranty service, you must take or deliver the product prepaid to GLENTRONICS, INC. with proof of purchase in the form of a bill of sale, receipted invoice which is evidence that the unit is within the warranty period.

This warranty does not cover cosmetic damage or claims for damage due to abuse, improper maintenance, connection to an improper voltage supply, misuses, or acts of God.

REPAIR OR REPLACEMENT, AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY, IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. GLENTRONICS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

GLENTRONICS, INC.

640 Heathrow Dr., Lincolnshire, IL 60069
(800) 991-0466 www.basementwatchdog.com

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Instalación de la Batería: Quite la cubierta del compartimento de la batería situada al lado derecho de la alarma y extienda los cables y el conector que está en la parte interior. Coloque una batería de 9 voltios en el conector y coloque la batería en el compartimento cerrando nuevamente la cubierta.

Colocación del Sensor: El sensor se encuentra en la parte inferior de la alarma. La alarma puede ser conectada directamente en el suelo con el compartimento del sensor cerrado o puede éste estar abierto y los cables del sensor pueden extenderse hasta alcanzar el agujero de un sumidero o otro lugar remoto.

Para Reemplazar la Batería: Reemplace la batería si la alarma ha estado funcionando por un largo periodo de tiempo o si la fecha de expiración de la batería está cercana. Usted deberá marcar la fecha de expiración de la batería en un trozo de cinta adhesiva en la alarma, al instalar la batería.

Garantía Limitada

GLENTRONICS, INC. garantiza éste producto por cualquier defecto en los materiales o en la fabricación por un periodo de cinco años a partir de la primera fecha de compra. GLENTRONICS tendrá absoluta discreción ya sea para reparar o reemplazar, sin costo alguno, la unidad defectuosa con el mismo modelo o un modelo equivalente.

Para obtener el servicio de garantía, usted deberá tomar o entregar el producto pagado por adelantado a GLENTRONICS, INC. junto con el recibo de prueba de compra como evidencia de que la unidad está dentro de periodo de la garantía.

Esta garantía no cubre daños en su apariencia ni reclamos originados por el uso abusivo, por mantenimiento inadecuado, por una conexión inadecuada al suministro de voltaje, por uso indebido o por desastres naturales.

LA REPARACION O REEMPLAZO, SEGUN SE ESTIPULA EN LAS DISPOSICIONES DE ESTA GARANTIA, SERA LO UNICO QUE RECIBIRA EL CONSUMIDOR. GLETRONICS NO SERA RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE CAUSADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA DE ESTE PRODUCTO, DENTRO DE LAS PROHIBICIONES ESTIPULADAS POR LAS LEYES APLICABLES. CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIALIZACION O DE IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO ESPECIFICO DE ESTE PRODUCTO ESTA LIMITADO LA DURACION DE LA GARANTIA.

MODE D'EMPLOI

Pour installer la batterie: Retirer le couvercle du compartiment de la batterie, situé à droite de l'alarme, et prolonger les fils et le connecteur se trouvant à l'intérieur. Attacher un batterie de 9 volts sur le connecteur et placer la batterie dans le compartiment ensuite remettre le couvercle.

Pour positionner le détecteur: Le détecteur est situé sur le fond de l'alarme. L'alarme peut être placée directement sur le sol avec le compartiment du détecteur fermé, ou le compartiment du détecteur peut être ouvert et les fils du détecteur peuvent être étendus pour atteindre un puits ou tout autre endroit éloigné.

Pour remplacer la batterie: Remplacer la batterie si l'alarme a fonctionné pendant longtemps, ou si la date d'expiration de la batterie est proche. Une bonne idée est de noter la date d'expiration de la batterie sur une étiquette et de la coller sur l'alarme quand vous installer la batterie.

Limitation de la garantie

GLETRONICS, INC. garantit l'absence de défauts dans les matériaux ou la fabrication de ce produit pendant une période de cinq ans à partir de la date du premier achat. GLETRONICS pourra, à sa seule et entière décision, décider de réparer ou de remplacer gratuitement la partie défectueuse par un modèle identique ou équivalent.

Pour bénéficier du service de garantie, vous devez apporter ou envoyer le produit payé à GLETRONICS, INC. accompagné de la preuve d'achat sous forme d'une facture de vente, reçu de paiement montrant que l'appareil est sous la période de garantie.

Cette garantie ne couvre pas les dégâts cosmétiques ou les plaintes pour dégâts dus à un emploi abusif, une maintenance incorrecte, une connexion à une source de tension inappropriée, un mauvais usage ou des cataclysmes naturels.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, OFFERT SELON LES TERMES DE CETTE GARANTIE EST POUR LE DÉDOMMAGEMENT EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR. GLETRONICS NE POURRA PAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU INDIRECTS DE VIOLATION DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU EXPRÈS SUR CE PRODUIT, EXCEPTÉ JUSQU' À UN CERTAIN POINT DÉFENDU PAR LA LOI. TOUTE GARANTIE IMPLICITE POUR LA COMERCIALIZATION OU L'ADAPTION POUR UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST LIMITÉE EN DURÉE PAR LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.